

名称	过程	步骤	步骤分数
裂解工段_	汽包液位低低 调节汽包液位		
		开大锅炉给水调节阀LV08001B，给汽包补水	10.000000
		关闭汽包连排阀VX2D0801	10.000000
		调节汽包液位在60%左右	80.000000
		开大裂解气出口急冷油调节阀TV08011	10.000000
		调节裂解气出口去急冷温度TIC08011温度在230℃左右	80.000000
		事故处理响应时间	50.000000
		扣分项	
	裂解气进急冷塔温度TIC08011大于300℃扣分50	50.000000	