

名称	过程	步骤	步骤分数
裂解工段	FG压力低低	燃料气调节	
		开大调节阀PV08002	10.000000
		调节长明灯压力PIC08002在100KPa左右	80.000000
		开大调节阀PV08008	10.000000
		调节侧壁燃料气压力PIC08008在130KPa左右	80.000000
		开大调节阀PV08013	10.000000
		调节侧壁燃料气压力PIC08013在130KPa左右	80.000000
		开大调节阀PV08004	10.000000
		调节侧壁燃料气压力PIC08004在128KPa左右	80.000000
		开大调节阀PV08005	10.000000
		调节侧壁燃料气压力PIC08005在128KPa左右	80.000000
		开大调节阀PV08006	10.000000
		调节侧壁燃料气压力PIC08006在128KPa左右	80.000000
		开大调节阀PV08007	10.000000
		调节侧壁燃料气压力PIC08007在128KPa左右	80.000000
		开大调节阀PV08009	10.000000
		调节侧壁燃料气压力PIC08009在128KPa左右	80.000000
		开大调节阀PV08010	10.000000
		调节侧壁燃料气压力PIC08010在128KPa左右	80.000000
		开大调节阀PV08011	10.000000
		调节侧壁燃料气压力PIC08011在128KPa左右	80.000000
		开大调节阀PV08012	10.000000
		调节侧壁燃料气压力PIC08012在128KPa左右	80.000000
		调节裂解气出口温度在856℃左右	80.000000
		事故处理响应时间	50.000000
	扣分项		
		裂解气出口温度小于750℃扣100分	100.000000