

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1. 故障检测时，不能打开行线槽盖板、不能松卸端子拆下导线；

2. 必要时，可以打开开关面板和按钮盒进行检测；

3. 请使用万用表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪进行故障检测；

4. 故障点只需在图纸上标注符号，无需修复。

工位号：_____

故障点标注符号		
序号	符号	故障点名称
1		短路
2		开路
3		低绝缘电阻
4	S	错误设定（定时器/热过载）
5	V	值（错误元器件）
6		极性/相序（交叉）
7		高电阻







